

Sostituzione del filtro (annuale o su necessità)

1. Estrarre freeAir 100 dalla scatola a muro tirando il pannello frontale verso di sé con entrambe le mani posizionate al centro, in corrispondenza delle due alette metalliche – non sotto (rischio di rottura!) – e adagiarlo sul pavimento. Oppure inserire la mano nella fessura della griglia di mandata (a sx) per far presa sulla struttura dell'unità.

Nota

Estraendo il dispositivo, una quantità residua di acqua di condensa potrebbe fuoriuscire dallo scambiatore di calore.



2. Separare le due linguette di metallo e sostituire il filtro di alimentazione dell'aria con un nuovo filtro originale bluMartin, pena decadenza della garanzia (**ATTENZIONE FRECCIA FLUSSO ARIA SUL FILTRO= "air flow"**).

NON CAPOVOLGERE L'UNITA'
COME IN FOTO!



3. Estrarre lateralmente il filtro dell'aria di estrazione dal dispositivo e sostituirlo con uno nuovo originale bluMartin (**ATTENZIONE FRECCIA FLUSSO ARIA SUL FILTRO "Air flow"**).

Nota

Il cambio del filtro può rendersi necessario per motivi igienici dopo inattività del dispositivo. Per lo stesso motivo può essere necessario pulire i canali collegati. NB: I nuovi filtri sono senza bordo metallico




4. Asciugare la condensa residua e pulire bene la controcassa con acqua e sapone o con detergenti neutri (qualora non fosse stato installato lo scarico per la condensa, non rimuovere il tappo!).

Successivamente stendere sul bordo della e sulla guarnizione del dispositivo con il grasso al silicone in dotazione con i filtri, di modo che il dispositivo possa entrare agevolmente.



5. Reinserire l'unità nella controcassa, facendo attenzione a inserirla correttamente. Se qualora non si dovesse accendere, dare dei colpetti per spingere più a fondo la macchina fino a che non si inserisce nella spina.



6. Per **azzerare il contatore del filtro**, passare momentaneamente alla modalità di manutenzione. Per far ciò, spegnere il dispositivo con l'interruttore di alimentazione (attendere fino a che i LED siano completamente spenti). Tenere premuto il tasto frontale  mentre si riaccende il dispositivo fino a quando si sente il primo bip. Lasciare che l'unità si accenda e attendere fino a che i led blu lampeggiano. Poi spegnere nuovamente il dispositivo, attendere che i led siano spenti, e riaccendere.

PER FREEAIR100^e: tenere premuto il pulsante laterale WPS (lato destro della macchina) e premere il pulsante frontale.

