

Sostituzione del filtro (annuale o su necessità)

1. Estrarre freeAir 100 dalla scatola a muro tirando il pannello frontale verso di sé con entrambe le mani posizionate al centro, in corrispondenza delle due alette metalliche – non sotto (rischio di rottura!) – e adagiarlo sul pavimento. Oppure inserire la mano nella fessura della griglia di mandata (a sx) per far presa sulla struttura dell'unità.

Nota


Estraendo il dispositivo, una quantità residua di acqua di condensa potrebbe fuoriuscire dallo scambiatore di calore.



2. Separare le due linguette di metallo e sostituire il filtro di alimentazione dell'aria con un nuovo filtro originale bluMartin pena decadenza della garanzia (**ATTENZIONE FRECCIA FLUSSO ARIA SUL FILTRO= "air flow"**).

Nota


Per chi soffre di allergie sono disponibili anche filtri classe F7 ora denominati ePM1 (NB: la resistenza dell'aria aumenta pertanto l'unità sarà leggermente più rumorosa).



3. Estrarre lateralmente il filtro dell'aria di estrazione dal dispositivo e sostituirlo con uno nuovo originale bluMartin (**ATTENZIONE FRECCIA FLUSSO ARIA SUL FILTRO "Air flow"**).

Nota

Il cambio del filtro può rendersi necessario per motivi igienici dopo inattività del dispositivo. Per lo stesso motivo può essere necessario pulire i canali collegati. NB: I nuovi filtri sono senza bordo metallico



4. Pulire la cassa a muro e il coperchio esterno con acqua e sapone, o detergente neutro.

Rimuovere con cura i residui di condensa (vedere la cavità in ottone posta sul retro) e pulire bene la parte bassa del foro di espulsione aria esausta.

Qualora non fosse stato installato lo scarico per la condensa, non rimuovere il tappo!

Successivamente stendere il bordo della cassa a muro e la guarnizione del dispositivo con il grasso al silicone in dotazione con i filtri, di modo che il dispositivo possa entrare perfettamente nella cassa.




5. Afferrare con la mano destra la parte anteriore frontale del dispositivo e inserirlo nuovamente nella cassa a muro. Premere sul pannello frontale per posizionare il dispositivo correttamente in posizione di arresto.

Note

Il dispositivo può essere acceso solo quando è inserito correttamente all'interno della scatola a muro (è possibile dare dei colpetti con la mano sul pannello frontale per spingere l'unità in fondo).



6. Per azzerare il contatore del filtro passare momentaneamente alla modalità di manutenzione. Per far ciò, spegnere il dispositivo con l'interruttore di alimentazione (attendere fino a che i LED siano completamente spenti). Tenere premuto il tasto  mentre si riaccende il dispositivo fino a quando si sente il primo beep. Lasciare che l'unità si accenda e attendere fino a che i led blu lampeggiano. Poi spegnere nuovamente il dispositivo, attendere che i led siano spenti e riaccendere.

